




外付けハードディスクからの起動を固定させる

この文書の目的: 外付けから常に起動できるようにする方法を説明しています。

ポイント: 特に難しい操作はございません

説明イメージ	説明	できない場合
	<p>0.システム環境設定を呼び出します。</p>	
	<p>1.起動ディスク、を選択します</p>	
	<p>2.ハードディスク選択画面が出ますので、目的とするディスクのアイコンを選択します。通常、外付けはオレンジ色のアイコンで表示されています。</p> <p>再起動を押します。</p>	